

IQOS Bıraktırma Uygulaması

Project Brief — v0.5

ÖZET

Kullanıcıların IQOS kullanımını bırakmasına yardımcı olan mobil uygulama. Kayıt gerektirmeden kullanılabilir; bırakma anından itibaren çalışan bir sayaç, bilimsel temelli motivasyon bildirimleri, sağlık istatistikleri, rozet koleksiyonu ve streak leaderboard sunar. Login yalnızca veri senkronizasyonu ve leaderboard içindir.

TECH STACK

Backend

Spring Boot 4 · Java 21 · PostgreSQL

Spring Security · JWT (rotasyonlu refresh) ·
Flyway · Firebase Auth · Firebase FCM

Mobile

React Native + Expo (iOS & Android)

Expo Notifications · Firebase Auth SDK · i18n
(TR/EN) · açık/koyu tema

KULLANICI TİPLERİ

Guest Kullanıcı

Kayıt olmadan tüm özellikleri kullanır.
Veriler yalnızca cihazda saklanır; uygulama silinirse veya cihaz değişirse veriler kaybolur. Leaderboard'a giremez.

Kayıtlı Kullanıcı

Google veya Apple ile login. Guest ile aynı özelliklere sahip, tek fark veriler sunucuda senkronize edilir. Benzersiz bir **username** alır (leaderboard'da görünür).
Leaderboard'a katılabilir.

MVP ÖZELLİKLERİ

Bırakma Sayacı

Bırakma anı kaydedilir, geçen süre gösterilir (yıl / ay / gün / saat / dakika / saniye). Geçmiş tarihli başlangıç da girilebilir.

Milestone Bildirimleri

Belirlenen zaman dilimlerinde push notification + motivasyon mesajı. Kayıtlı kullanıcıda sunucu tarafında zamanlanır; guest'te başlangıçta yerel bildirim olarak planlanır.

Sağlık İstatistikleri

Geçen süreye göre vücutta gerçekleşen, bilimsel kaynaklara dayalı iyileşme adımları — dikey bir iyileşme zaman çizelgesi olarak gösterilir.

Rozet Koleksiyonu

Her milestone'da otomatik rozet kazanılır. Kişisel koleksiyon ekranında grid olarak gösterilir.

Streak Leaderboard

Kayıtlı kullanıcılar arasında en uzun streak sıralaması. Guest, giriş yapmaya teşvik eden kilitli bir ekran görür. Metrikler: *current* (canlı aktif streak) ve *longest*.

Sosyal Login

GÜNCELLENDİ

Google ve Apple ile kayıt/giriş (Firebase Auth). Amaç yalnızca veri senkronizasyonu; login olmadan tüm özellikler kullanılabilir. İlk girişte e-postadan benzersiz bir username türetilir (sonradan ayarlardan değiştirilebilir).

Kullanıcı Adı (username)

YENİ

Her kayıtlı kullanıcının benzersiz, kendisine ait bir handle'ı olur (3–20 karakter, küçük harf/rakam/alt çizgi). İlk girişte e-posta yerel kısmından otomatik türetilir; çakışmada sonuna sayı eklenir. Leaderboard'da isim yerine bu gösterilir.

Relapse Akışı

Kullanıcı tekrar içerse sayaç sıfırlanır, geçmiş denemeler saklanır.

USER STORIES

Bırakmaya Başlayan Kullanıcı

Hedef: Bıraktığım anı kaydetmek ve ne kadar süredir bıraktığımı görmek istiyorum.

- Kullanıcı 'Şimdi bırakıyorum' butonuna basar ve sayaç başlar.
- Geçmiş tarih de seçilebilir (backdated streak).
- Sayaç yıl / ay / gün / saat / dakika / saniye olarak canlı güncellenir.
- Uygulama kapatılsa bile sayaç doğru çalışmaya devam eder.

Motivasyon Arayan Kullanıcı

Hedef: Bıraktıktan sonra vücudumda ne değişiyor, bilgilendirici bildirimler almak istiyorum.

- Belirli milestone'larda (20 dk, 12 saat, 24 saat, 48 saat...) push notification gelir.
- Her bildirim bilimsel bir bilgi içerir.
- Bildirime tıklandığında ilgili sağlık ekranı açılır.
- Kullanıcı bildirim tercihlerini ayarlardan yönetebilir.

Tekrar Başlayan Kullanıcı

Hedef: İçmeye devam etmek zorunda kaldım, bunu dürüstçe kaydetmek istiyorum.

- Ana sayfada 'Maalesef içtim' butonu bulunur.
- Onay sonrası rozet kaybı uyarısı gösterilir, sayaç sıfırlanır.
- Önceki deneme geçmişte saklanır ve görüntülenebilir.
- Motivasyonel bir mesajla yeni sürece teşvik edilir.

MİLESTONE BİLDİRİMLERİ — 13 ADIM (KANITA DAYALI)

20 dakika	Nabızın ve tansiyonun, nikotinin yol açtığı yükselmenin ardından düşmeye başlar.
12 saat	Kandaki karbonmonoksit normale iner; oksijen taşıma kapasiten düzelir.
24 saat	Kandaki nikotin seviyesi neredeyse sıfıra iner.
48 saat	Tat ve koku duyuların keskinleşmeye başlar.
72 saat	Bronşların gevşer, nefes almak kolaylaşır.
5 gün	Yoksunluğun en yoğun günleri geride kaldı — en zor kısmı devirdin.
1 hafta	Vücudun nikotinsiz düzene uyum sağlamaya başlar.
10 gün	Tat ve koku almaya belirgin biçimde başlarsın; yemekler daha lezzetli.
2 hafta	Dolaşımın düzelir; yürüyüş ve hareket etmek kolaylaşır.
1 ay	Akciğer fonksiyonun düzelir, öksürük azalır ve enerjin toparlanmaya başlar.
3 ay	Dolaşımın ve akciğer fonksiyonun belirgin biçimde iyileşir.
6 ay	Stres ve gerginliğin azalır; ruh halin daha dengeli hale gelir.

1 yıl

Koroner kalp hastalığı fazla riskin, içmeye devam edenlerin yarısına iner.

Not: Çizelge v0.4'te 9 adımdı ve popüler ama zayıf kaynaklı ifadeler içeriyordu (ör. "24 saatte kalp krizi riski düşer", "%30 akciğer kapasitesi"). v0.5'te CDC / WHO / ACS / Surgeon General ve hakemli literatür taranarak 13 adıma çıkarıldı ve ifadeler bilimsel olarak savunulabilir hale getirildi. IQOS'a özgü bırakma çalışması bulunmadığından, bağımlılık profili sigarayla eşdeğer kabul edilerek genel nikotin bırakma çizelgesi kullanılmıştır.

V2 KAPSAMI (MVP DIŞI)

Community / sosyal özellikler (arkadaş ekleme, paylaşım)
Detaylı analitik (streak grafikleri, geçmiş karşılaştırma)
Gamification — günlük görevler, xp sistemi
Uzman içerik (psikolog ipuçları, nikotin yoksunluğu rehberi)
Granüler bildirim tercihleri (milestone bazlı, sessiz saatler)

DURUM

- ✓ User Journey Mapping — Guest ve kayıtlı akışları, guest → kayıtlı geçiş.
- ✓ Domain Modeling — Entity'ler, ilişkiler, aggregate'ler.
- ✓ API Tasarımı — Endpoint listesi, request/response şemaları (v0.2).
- ✓ Backend — Tüm aşamalar tamam (auth, quit-attempts, milestones, leaderboard, sync, bildirimler). Username eklendi (Flyway V6).
- Mobile — Guest akışı ekranları sürüyor (Ana Sayfa · Sağlık · Rozetler · Sıralama + ayarlar). Sıradaki: Firebase login akışı.